



## **Rysunek z zaznaczonymi przęsłami, na których można wykonać punkty podwieszeniowe**

1. Punkty można wykonać bezpośrednio w linii przęsła lub pomiędzy nimi.
2. Minimalna odległość punktu w opcji pomiędzy przęsłami to nie mniej niż dwa metry od linii przęsła, maksymalna wysokość podwieszenia w tej opcji to 7 m.
3. Maksymalny ciężar na 1 punkt wykonany pomiędzy przęsłami to 50 kg.
4. Maksymalny ciężar na 1 punkt wykonany bezpośrednio na przęsle w pionie to 150 kg, maksymalna wysokość podwieszenia w tym przypadku to 7 m.