



Rysunek z zaznaczonymi przęsłami, na których możemy wykonać punkty podwieszeniowe.

Punkty możemy wykonać bezpośrednio w linii przęsła lub pomiędzy przęsłami.

Minimalna odległość punktu od linii przęsła w opcji pomiędzy przęsłami to nie mniej niż dwa metry od linii przęsła, maksymalna wysokość podwieszenia w tej opcji to 6,8 m.

Maksymalny ciężar na 1 punkt wykonany pomiędzy przęsłami to 50 kg .

Maksymalny ciężar na 1 punkt wykonany bezpośrednio na przęsle w pionie to 100 kg, maksymalna wysokość podwieszenia w tym przypadku to 7 m .